

79279- Carucior Gemeni Chicco Ohlala, Varsta 0 Luni+

## IMPORTANT

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

AVERTISMENT: ÎNAINTE DE UTILIZARE, INLATURATI SI ELIMINATI TOATE COMPONENTELE CARE FAC PARTE DIN AMBALAJ SI NU LE LASATI LA INDEMANA COPIILOR.

### AVERTIZĂRI

- AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- AVERTISMENT: Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt cuplate înainte de orice utilizare.
- AVERTISMENT: Pentru a evita vătămarea, țineți copilul departe când deschideți și închideți produsul.
- ATENȚIE: Nu lasați copilul să se joace cu acest produs.
- AVERTISMENT: Utilizați întotdeauna sistemul de reținere- centurile de siguranță
- Utilizarea centurilor de securitate este importantă pentru siguranța copilului. Nu utilizați niciodată produsul fără centurile de siguranță.
- AVERTISMENT: Acest produs nu este potrivit pentru alergare/patinaj.
- Utilizarea căruciorului este autorizată pentru copiii cu o vârstă cuprinsă între 0 și 36 de luni și până la greutatea maximă de 15 kg.
- De la naștere și până la vârsta de aprox 6 luni, spatarul trebuie să fie complet rabatat.
- Sistemul de franare trebuie acționat înainte de poziționarea sau extragerea copilului din cărucior.
- Folosiți dispozitivul de franare de câte ori căruciorul staționează
- Nu lăsați niciodată căruciorul pe un plan înclinat cu copilul înăuntru, chiar și cu frana acționată.
- Nu puneți în coșul de obiecte o greutate mai mare de 5 kg.
- Orice greutate agățată de mână și/sau spătar și/sau laterale ale căruciorului, i-ar putea compromite stabilitatea.
- Nu transportați mai mult de doi copii în același timp.
- Nu utilizați pe cărucior accesorii, piese de schimb sau componente nefurnizate sau neaprobate de producător.
- Nu folosiți căruciorul dacă există componente deteriorate sau dacă lipsesc.
- Înainte de asamblare, verificați dacă produsul și toate componentele acestuia nu prezintă daune datorate transportului; în caz contrar, produsul nu trebuie folosit și nu trebuie lăsat la îndemana copiilor
- În timpul operațiunilor de reglare, asigurați-vă că piesele în mișcare ale căruciorului nu ating corpul copilului.
- Asigurați-vă că utilizatorii căruciorului cunosc funcționarea acestuia.
- Acest produs trebuie utilizat numai de către un adult.
- Produsul trebuie montat numai de către un adult.
- Pentru a evita orice risc de strangulare, nu lăsați la îndemana copilului sfori, snururi, curele.
- Nu folosiți căruciorul pe trepte sau pe scări rulante se poate dezechilibra!
- Acordați atenție la urcat/coborat trotuare/trepte.

- În cazul expunerii prelungite la soare, racoriti caruciorul înainte de a aseza copilul. Expunerea prelungită la soare poate provoca variații ale culorii materialelor și tesaturilor.
- Evitați orice contact al căruciorului cu apa sărată pentru a preveni formarea ruginii.
- Nu folosiți căruciorul la/ pe Plajă.
- Când căruciorul nu este utilizat, nu-l lasati la indemana copiilor.

#### SFATURI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Acest produs trebuie curatat în mod regulat.

Operațiunile de curățare și întreținere trebuie efectuate de catre un adult.

#### CURĂȚARE

Caruciorul are husa detasabila (vezi paragraful specific).

Curățați părțile din material textil cu un burete umed și săpun neutru.

Curățați în mod regulat piesele din plastic cu o laveta umedă.

Uscati piesele metalice dacă sunt umede, pentru a preveni formarea ruginii.

Respectati recomandarile de curatare de pe etichete dupa cum urmeaza-

Spălați manual în apă rece

Nu uscați în uscator

Nu calcati

Nu curățați chimic

#### RECOMANDARI

Dacă este necesar, lubrifiați piesele mobile cu ulei siliconic.

Verificați regulat starea de uzură a roților și tineți caruciorul departe de praf și nisip.

Verificați dacă toate piesele din plastic, cele care culiseaza de-a lungul tuburilor metalice, sa nu fie acoperite cu praf, murdărie și nisip pentru a evita orice frecare care ar putea compromite funcționarea corectă a căruciorului.

Depozitati căruciorul într-un loc uscat.

#### DESCHIDERA SI MONTAREA

AVERTISMENT: Efectuați această operațiune asigurându-vă că micutii nu se afla in apropiere.

AVERTISMENT: În timpul acestor manevre, asigurați-vă că părțile mobile ale căruciorului nu intră în contact cu copilul.

1. Rotiți mânerul până când ajunge în poziție verticală

(Fig. 1), împingeți butonul A spre stânga și apăsați simultan butonul B (Fig. 1A). Apucati mânerul căruciorului si trageți în sus, până când auziți clicul de blocare (Fig. 1B).

Dacă la sfârșitul operațiunii mânerul nu este blocat în poziție verticală, repetați operațiunea.

AVERTISMENT: Înainte de a utiliza căruciorul, verificați dacă acesta este blocat în poziția deschis.

#### ANSAMBLU ROȚI FAȚĂ

2. Introduceți ansamblul de roți din față pe cărucior, până se blochează, ca in (Fig.2).

Repetati această operațiune pentru fiecare grup de roti.

AVERTISMENT: Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivele de blocare ale roților sunt fixate corect.

#### MONTAREA ROȚILOR SPATE

3. După introducerea roților din spate , montati axa pe sasiul caruciorului si finalizati montajul. (Fig. 3).

AVERTISMENT: Înainte de a utiliza căruciorul, verificați dacă puntea spate este bine fixată.

#### BARA DE SIGURANTA

4. Pentru a atașa bara de siguranță, introduceți-o pe tubulatura caruciorului și blocați-o ca în (Fig. 4).

5. Pentru a scoate bara de siguranță, apăsați butoanele de eliberare și trageți în sus (Fig. 5).

6. De asemenea, este posibilă deschiderea ei doar pe o singură parte pentru a facilita instalarea copilului în carucior (Fig. 6).

AVERTISMENT: Nu utilizați bara de securitate pentru a ridica produsul, mai ales dacă micuțul este așezat în el.

#### UTILIZAREA HAMURILOR DE SIGURANȚĂ

Căruciorul este echipat cu un sistem de siguranță prins în cinci puncte format din două centuri pentru umeri, o centură abdominală și una care trece printre picioarele copilului dotată cu o cataramă.

7. AVERTISMENT: În prezența copiilor de la aproximativ 0 până la 6 luni, este necesară utilizarea bretelelor de siguranță pentru umăr trecându-le prin cele două orificii/ cataramă (B), apoi prin centura dintre picioare (C) și ajustați lungimea centurilor după cum este nevoie (Fig. 7).

8. După instalarea copilului în cărucior, fixați hamul de siguranță (Fig. 8) introducând cele două dispozitive de atasare (A) în catarama centurilor de umăr (B) apoi în cea a dispozitivului (C); reglați înălțimea protecțiilor hamului pentru umeri, astfel încât acestea să adere de umerii copilului (Fig. 8A). Verificați atasarea curelelor. Pentru a desprinde centurile apăsați simultan furcile laterale și trageți. AVERTISMENT: Pentru a garanta siguranța copilului dumneavoastră, este esențial să folosiți întotdeauna centurile de siguranță.

AVERTISMENT: Dacă husa din material textil a fost îndepărtată (de exemplu, pentru a o spăla), asigurați-vă că apoi reasamblați corect centurile de siguranță, trecându-le prin deschiderile situate pe husă. Curelele trebuie ajustate din nou. Pentru a vă asigura că hamul este atașat corect, după instalarea copilului, trageți capatul curelelor.

#### REGLAREA SPĂTARULUI

Înclinarea spătarului poate fi reglată astfel

9. Pentru a coborî spătarul, acționați asupra sistemului de reglare din spate apăsând butoanele (Fig. 9) și reglați poziția la înclinarea dorită. În mod similar, pentru a ridica spătarul, apăsați cele două butoane laterale ale clemii de reglare și trageți de curea pentru a obține poziția dorită. ATENȚIE: greutatea copilului poate face aceste operațiuni mai dificil de realizat.

#### FRÂNE SPATE

Roțile din spate sunt echipate cu frâne care se activează simultan acționând asupra clapei centrale.

10. Pentru a frâna caruciorul, împingeți clapa centrală în jos (Fig. 10).

11. Pentru a debloca sistemul de frânare, ridicați clapa centrală (Fig. 11).

#### ROȚI PIVOTANTE

12. Pentru a elibera roțile din față, ridicați maneta situată între cele două roți (Fig. 12).

Utilizați roți libere pentru suprafețe netede, fără denivelări.

Pentru a bloca roțile, ridicați din nou maneta (Fig. 12A).

AVERTISMENT: Roțile pivotante garantează o mai bună manevrabilitate a căruciorului.

Daca terenul pe care conduceti caruciorul este cu denivelari, este indicat să blocați roțile pentru a garanta manevrarea acestuia.

AVERTISMENT: Ambele roți trebuie întotdeauna blocate sau deblocate în același timp.

#### COPERTINA CU PARASOLAR

Pentru a monta COPERTINA:

13. Verificați ca arcurile metalice sunt corect inserate, după cum este arătat în figura 13.

14. Introduceți arcurile metalice în fantele prezente pe cadrul căruciorului (Fig. 14) și fixați-le cu benzile elastice (Fig. 14A).

15. Atașați cele trei cleme de plastic ale capotei, glisându-le în sloturile respective de pe șasiul căruciorului (Fig. 15-15A).

16. Fixați partea din spate a capotei de spătar folosind prinderile velcro (Fig. 16) și (Fig. 16A)

ATENȚIE: Operațiunea de atasare a capotei trebuie să se efectueze pentru ambele carucioare.

Verificați instalarea corectă a celor două copertine

Pentru a extrage capota de pe șasiu, repetați operațiunile descrise mai sus, dar în ordine inversă.

17. Copertinele fiecărui carucior pot fi reglate independent. Pentru a deschide copertina împingeți arcul spre față (Fig. 17). Pentru o protecție sporită, desfaceți închiderea de pe copertina apoi desfaceți partea textilă rămasă. (Fig. 17A)

Pentru a plia, repetați operațiunea în sens invers

#### SUPPORT PENTRU PICIOARE REGLABIL

Este posibil să reglați suportul pentru picioare în 2 poziții.

18. Pentru a-l regla, utilizați cele două butoane de sub suport (Fig. 18).

#### PLIEREA CARUCIORULUI

Caruciorul este echipat cu un dispozitiv de închidere inteligent pentru a putea fi utilizat cu o singură mână.

AVERTISMENT: Efectuați această operațiune asigurându-vă că micuții nu se află în apropiere.

În timpul acestor manevre, asigurați-vă că părțile mobile ale caruciorului nu intra în contact cu copilul.

19. Înainte de pliere, asigurați-vă că ați golit cosulețul pentru obiecte, ați pliat copertinele și ați ridicat complet spatarele. (Fig. 19).

20. Pentru a plia căruciorul, împingeți glisorul „A” spre stânga și apăsați simultan butonul „B” (Fig. 1A) și împingeți mânerul spre partea frontală pentru a plia structura pe ea însăși (Fig. 20). Completați plierea împingând mânerul în jos (Fig. 20A).

Caruciorul se va bloca automat în poziție de închidere. Odată închis, căruciorul se poate susține vertical.

Caruciorul se poate transporta ca o valiză, ținând mânerul în poziție verticală (Fig. 20B).

#### CUM SE EXTRAGE/MONTEAZA HUSA

21. Pentru a extrage husa, desfaceți capsele situate sub scaun (Fig. 21), desfaceți

Banda velcro situată pe tubulatura căruciorului (Fig. 21A) și din prinderile prevăzute pe cadru (Fig. 21B).

22. Extrageți husa începând de la suportul pentru picioare (Fig. 22) având grijă să desprindeți benzile Velcro situate sub scaun (Fig. 22A) și eliberați centurile din butonierele prevăzute pentru acestea (Fig. 22B – 22C).

Repetăți aceeași procedură și pentru celălalt sezut.

Pentru a remonta husele cărucioarelor, repetați operațiunile descrise mai sus în sens invers.

#### COSULETUL PENTRU OBIECTE

23. Pentru a dezasambla coșulețul, detașați toate

Prinderile prezentate în figura 23 – 23A.

#### ACCESORII

NOTĂ IMPORTANTĂ: Accesoriile descrise mai jos pot să nu fie prezent pentru anumite versiuni ale produsului. Citiți cu atenție instrucțiunile referitoare la accesoriile prezente pe modelul achiziționat.

#### KIT PROTECTIECENTURI

Caruciorul OHLalà Twin poate fi echipat cu huse căptușite pentru centurile de siguranță, pentru a garanta siguranța și confortul copilului dumneavoastră.

24. Introduceți husele prin centurile de umăr și cureaua dintre picioare (Fig.24) și (Fig. 24A).

AVERTISMENT: Dacă este necesar, reglați largimea centurilor după nevoile micuțului

AVERTISMENT: Pentru siguranța copilului dumneavoastră este esențial să folosiți întotdeauna centurile de siguranță.

#### HUSA ÎMPOTRIVA PLOII

25. Pentru a utiliza husa de ploaie, infilați-o în jurul capotei și fixați-o cu prinderile Velcro, având grijă ca manerul să rămână liber (Fig. 25). Atașați

Benzile velcro în jurul tubulaturii ca în Figura 25A.

La sfârșitul utilizării, lăsați husa să se usuce la aer dacă este udă.

AVERTISMENT: Husa de ploaie nu poate fi utilizat pe carucior fără copertina, deoarece ar putea sufoca copilul.

AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată caruciorul expus la soare cu copilul înăuntru când atunci când husa pentru ploaie este montată, pericol de insolație.

#### GARANȚIE

Produsul este garantat împotriva oricărei neconformități în condiții normale de folosire, așa cum sunt indicate în instrucțiunile de utilizare. Prin urmare, garanția nu se va aplica în cazul avariilor rezultate din utilizarea necorespunzătoare, uzură sau evenimente accidentale. În ceea ce privește durata garanției împotriva defectelor de conformitate, consultați condițiile prevăzute de standardele naționale aplicabile, dacă există, în țara de achiziție.

Producător: Artsana SpA - Italia

Importator și distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; București, sector 1, Calea grivitei, nr. 202B, tel/fax: 021/231.06.26